



## Pollinator Company

Grasweg 41 D 11031 HW  
Amsterdam, Holland

Tel: 31 20 4708889

Website: [www.pollinator.nl](http://www.pollinator.nl)

E-mail: [info@pollinator.nl](mailto:info@pollinator.nl)

### Pollinator: Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'uso della macchina del Pollinator, Ti raccomandiamo fortemente di mettere il Tuo materiale (foglie resinose) in una busta arieggiata ermetica, che verra messa nel freezer per 2 ore. Questo rafforzera' il Tuo materiale (foglie resinose), rendendo più efficiente il processo di estrazione.

2. Adesso che il materiale (foglie resinose) è pronto per essere pollinato, puoi aprire il coperchio del pollinator e poi togliere fuori il tamburo. Togliere il tamburo fuori prima dalla parte del motore, poi dall'altra parte.



3. Adesso hai tolto il tamburo, Tu puoi aprirlo e inserire il materiale (foglie resinose). Il coperchio del tamburo è fissato magneticamente, dovresti estrarlo in modo energico. Assicurati che il tuo materiale consista essenzialmente di piccole foglie resinose e fiori senza nessun rametto che potrebbe danneggiare il retino del tamburo. Chiudi il coperchio del tamburo e poi rimetti il tamburo nel Pollinator.



4. Puoi adesso avviare il Tuo Pollinator per il primo periodo di giri. Ti raccomandiamo per la prima sessione (dai 2 ai 5 minuti in modo da recuperare la qualità più pura di cristalli di resina).  Usando un timer du cucina puoi tenere il conto delle sessioni di giri del Pollinator..



5. Adesso che hai raccolto i Tuoi cristalli, Buona fumata.