

## Mode d'emploi du Pollinator

1. Avant d'utiliser le Pollinator, nous vous recommandons vivement de mettre vos feuilles dans un sac étroit en tissu (où l'air passe) et de le placer au freezer pendant deux heures. Cela durcira votre masse végétale, rendant le procédé d'extraction considérablement plus efficace.
2. Maintenant que la masse végétale est prête, vous pouvez ouvrir le couvercle du Pollinator et en sortir le tambour. Sortez le tambour du côté où il y a le moteur d'abord, puis, sortez l'autre côté du tambour.



3. Maintenant que vous avez enlevé le tambour, vous pouvez l'ouvrir et mettre vos feuilles à l'intérieur. Le couvercle du tambour est fermé magnétiquement, vous devrez donc tirer fort pour l'ouvrir. Assurez-vous que votre masse végétale soit constituée seulement de petites feuilles et fleurs et sans tiges qui pourraient endommager l'écran du tambour. Fermez le couvercle du tambour et remettez-le dans le Pollinator.



4. Vous pouvez maintenant mettre votre Pollinator en marche une première fois. Nous vous recommandons de ne la faire durer que de 2 à 5 minutes afin de recueillir la plus pure qualité de résine. Utiliser un minuteur de cuisine pour chronométrer est intelligent afin de garder trace des durées de mise en marche.



5. Maintenant, vous n'avez plus qu'à ramasser vos cristaux et à apprécier !